

Revisiones Kawasaki

OPERACIÓN	FRECUENCIA	PRIMERA REVISIÓN	Revisión regular			
		A las 10 horas o 100 km de uso	Cada 10 días o 200 km de uso	Cada 30 días o 600 km de uso	Cada 3 meses de uso o 1700 km o cuando se encienda el testigo lo que cumpla primero	Cada año de uso
MOTOR						
Desgaste de la correa transmisión comprobar*					D	
Flexión de la correa de transmisión comprobar*					D	
Funcionamiento del sistema de detección del fallo de la correas de transmisión comprobar*					D (nota)	
La palanca de control del efecto de freno de motor - comprobar*					D	
Filtro de aire revisar	x	x				
Juego mando de gas	x	x				
Holgura de válvulas - comprobar	Primeros 1700 km, posteriormente, cada 3400 km					
Ralentí - comprobar *	x			D	x	
Aceite de motor - comprobar*	x				x	
Filtro de aceite - cambiar*	x				x	
Bujía limpiar y ajustar distancia	x				x	
Parachispas						x
Tubos de combustible y uniones comprobar						x
Tubos de combustible - cambiar	4 años D					
Radiador - limpiar*	x	x				
Tubos de radiador y uniones -comprobar	D					D
Refrigerantes - cambiar*	2 años (D)					
BASTIDOR						
Fundas de las uniones - comprobar*	x	x				
Ajuste de pedal y la maneta de freno trasero - comprobar	x	x				
Discos de freno trasero - cambiar*	Cada 10,000 km (D)					
Tubo de freno - cambiar	4 años					
Desgaste de las pastillas de freno delantero - desgaste*	D			D		
Nivel del liquido de frenos delantero - comprobar	x	x				
Liquido de freno delantero - cambiar						D
Junta cardan eje propulsor trasero - engrasar					D	
Tubos y conexión de freno del.- comprobar					D	
Conjunto de pistón de la bomba de freno y bomba, junta anti polvo - cambiar	2 años (D)					
Control bloqueo diferencial comprobar	x	x				
Desgaste de neumáticos - comprobar*				x		
Dirección holguras comprobar	D				D	
Engrase general*				x		
Pernos y tuercas - apretar	x	x				
Aceite de las transmisiones del. Y trasera	x					x

Quando el sistema de detección de fallo de la correa de transmisión se active, lleve inmediatamente el vehículo a un concesionario Kawasaki autorizado para que revisen, ajusten o cambien la correa

x = Limpiar, ajustar, lubricar, cambiar piezas según sea necesario

D = Operación que debe ser realizada por un concesionario autorizado por Kawasaki